

取付説明書

KIT-Amaruq リア 2 POTキャリパーブラケット

エクシーガ(YA)フォレスター(SH)インプレッサ(GH)レガシィ(BM/BR)

ブラケット本体	2個
キャリパー固定ボルト	4本
ブラケット固定ボルト	4本
ワッシャー	8枚
取付説明書	1枚



*この説明書はエクシーガを例にして説明しています。
基本的に適合対象他車種は同じ構造をしています
一部違う場合がありますのでご了承ください。

取付作業を行う前のご注意

この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。
適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼してください。

- ・作業を行う際は、必ずエンジンやマフラーが冷えている状態で行ってください。熱い状態で作業を行うと、火傷を負う原因となります。
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。
- ・ボルトの締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。
- ・取り付け後約100km走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は定期的に必ず点検を行ってください。
- ・部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

*** 当商品取付に際する故障、不具合等は当方では責任を負えませんので各自の責任の下で行ってください。**



①2POTキャリパーに構成部品の組付けを
事前に実施してください。
※注意事項を必ず参照の事
※不足品がある場合は作業を実施しない事



②さて、作業開始です
まずはリアタイヤを外します



③車両からキャリパー・ローター・ブレーキホースを取外します
※フルードが車体に付着しないようご注意ください



④キャリパーブラケットを仮組みしてください
付属のブラケット固定ボルト(短い方) +



⑤リアローターを装着
※BM/BR/GRF/GVFは作業③で外したローターを再利用します



⑥ブラケットに2 POTキャリパーを仮組み
付属のキャリパー固定ボルト(長い方) +
ワッシャーを使用します



⑦各部のクリアランスを点検したのち、各固定ボルトを本締めします

規定トルクでの締め付けに注意してください

キャリパー固定 49N・m (5kgf・m)
 ブラケット固定 49N・m (5kgf・m)

⑧ブレーキホースをGRB用に交換

ガスケットは必ず新品に交換してください

※GRB用以外のホースは取付角度に無理があるので絶対に使用しないでください

⑨エア抜きを確実に実施してください



⑩サイドシューの調整を必ず実施してください

作業③で外したローターからキャップを移植してください

⑪装着完了

装着後は必ず"慣らし運転"を実施ください
 不具合は事故に繋がる恐れがありますので、ご注意ください。

★注意事項★

純正部品リアブレーキキャリパーから下の部品(スパーサー)を取外してご使用ください。

クリアランスの都合上、取外しないと装着出来ない場合がございますので、忘れずに実施してください



注意事項

- 重要保安部品です。取り付けは、設備の整った店や、認証整備工場等で専門教育を受けた整備士に作業を依頼してください。
- ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けをされる方(販売店も含む)は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、正常な作動の確認と危険箇所(バリ、突起物)無きことを確認のうえ、注意事項を説明しこの説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- レース等、競技目的の使用は自己責任にて、保証の対象外であることをご了承のうえ使用してください。
- 本製品は適合車種専用となります。他の車両には使用しないで下さい。
- 取付け作業時、本製品に衝撃を与えたり無理な取付けをしないで下さい。
- 組付け不良、取付け不良、メンテナンス不良に起因するクレーム及び事故について、当社は一切の責任を負いませんので、ご注意願います。

有限会社ケー・アイ・テー・サービスカンパニー
 〒373-0024
 群馬県太田市上小林町128-2
 TEL 0276-26-0381

<http://www.kit-service.com>

