

ボンネットヒートガード 取付説明書

KITservice-Bonnet Heat Guard

レガシィ(BR/BM・BP/BL),LEVORG(VM),WRX(VA・GR/GV),フォレスター(SJ),エクシーガ(YA),インプレッサ(GP/GJ)

製品本体 1枚
 取付説明書 1枚
 固定クリップ 13個

※クリップ付属はBP/BL ターボのみ



有限会社ケー・アイ・デー・サービスカンパニー
 〒373-0024 群馬県太田市上小林町128-2
 TEL 0276-26-0381

<http://www.kit-service.com>

ケー・アイ・デー・サービス
KITSERVICE
<http://www.kit-service.com>

取付作業を行う前のご注意

この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。適切な工具の準備が不十分であったり、または取り付け経験が無かったりする場合は、技術や経験を有したショップへ作業を依頼してください。

- ・作業を行う際は、必ず安全な場所に停車して作業を行ってください。不安定な作業環境は重大な事故を負う原因となります。
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。
- ・インシュレーターの取外しの際には車体に傷を付けないように中止をしてください
- ・脱着時にクリップが破損・紛失する場合がございます。そのままご利用すると干渉音の原因にもなりますので、ご注意ください。
- ・部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

***この説明書はレガシィNAを例にして説明しています。**
設定車種のいずれも似た構造をしています
一部違う場合がありますのでご了承ください。

***本製品は難燃素材+ラバーの二重構造を採用し、軽量でありながら確かな安全と確実な防音/静寂を実現**

*** 当商品取付に際する故障、不具合等は当方では責任を負えませんので各自の責任の下で行ってください。**



① 工具を準備する

クリップを外すのに適した工具

※画像は参考工具



② ボンネットを開け対象部品を確認し、クリップを取り外す



③ 工具を使いクリップを外す

BR/BM-NA車両で全12ヶを外し紛失には注意

【注】BP/BLターボの一部年式はクリップ再使用が出来ないタイプになります



④ 外れた状態

外れたインシュレーターを平らな部分に置き、曲がったりしないように注意する



⑤ 外れた状態 (車体側)

取り外したクリップの数を次の工程前に必ず確認してください。

※車種により数量が異なります



⑥ ボンネットガードを外れたインシュレーターに

置き、逆手順で車両に装着すれば完成です

※ラバー面をインシュレーター側にしてください

※取付にはサポートする人がいると楽です

ケー・アイ・デー・サービス
KITSERVICE
<http://www.kit-service.com>